

Menüstruktur Smart Soundbar 10

Lautsprecher-Einstellungen (SPS)

Kanalpegel (CHL)	Testton Front L+R Center Surround L+R Top Front L+R Sub (TON FL FR CE SR SL TFL TFR SUB)
Lautsprecher-Abstand (DST)	Front L+R Center Surround L+R Subwoofer (FL FR CE SR SL SUB)
Equalizer (EQ)	Soundbar Front L+R Surround L+R Top Front L+R SUB (SBR FL FR SR SL TOP FL FR SUB)
Sprachverständlichkeit (VOI)	Aus Ein (OFF ON)
Raumhöhe (RHE)	100 cm - 500 cm
Gerätehöhe (DHE)	1 cm - 100 cm

System-Einstellungen (SYS)

Schlummerfunktion (SLP)	Aus 15 30 45 60 (OFF 15 30 45 60)
IR Menü (IRM)	IR Lernen Diskreter Eingang IR löschen (IRL DIL CLR)
HDMI CEC (CEC)	Aus Ein (OFF ON)
Standby Modus (STB)	Eco Netzwerk Signal (ECO NSB AUT MAN)
Eingangskonfiguration (INP)	Eingangsname(HD1,HD2,HD3 ARC Opt Coax AUX) , Verstärkung Analog (-6 - +6) (NAM (HD1,HD2,HD3 ARC COAX AUX), OFS (-6 - +6))
Eingangswahl (SEL)	Manuell Automatisch (MAN AUT)
SUB Ausgang (SUB)	Aus Kabel Kabellos (OFF WRD WLS)
Phase SUB (PHA)	0 - 180
Lip sync (LIP)	0 - 200
Max. Lautstärke (VOL)	0 - 70
DRC (DRC)	Aus Ein (OFF ON)
Sprache (LAN)	Deutsch Englisch (GER EN)
Werkseinstellung (RES)	Ja Nein (YES NO)

Netzwerk-Einstellungen (NWS)	Netzwerkverbindungen (NWC)	WLAN Ethernet (WLS WRD)
	Netzwerk Reset (NWR)	Ja Nein (YES NO)

Wireless-Einstellungen (WIS)	Lautsprecher koppeln (WSP)	Front L +R Surround L +R Top L+R Subwoofer (FL FR SI SR TFL TFR SUB)
	HF Sendeleistung (TXP)	ECO Mittel Maximum (ECO MED MAX)
	HF Kanal (NWR)	Automatisch; 5,2 GHz 1-3; 5,8 GHz 1-3 (AUT 5 2 1-3 5 8 1-3)
	Bluetooth (BT)	BT koppeln BT Eingangswahl Bluetooth Reset auto. Wiedergabe (BTP BTS BRE ATP)

System Info (INF)	Firmware Info (FWI)	WiFi Google Cast MCU Host STS Wireless DSP Audio OSD Fonts (WIF GC MCU STS DSP OSD)
	Netzwerk Info (WWI)	IP Adresse MAC Adresse Name SSID WiFi Band STS Wireless (IPA MAC NAM SSI BAN STS)

